

4. Instrucciones de limpieza

4.1 Cómo limpiar su licuadora

4.1.1 Con el vaso incrustado en la base/gabinete, poner agua con un poco de detergente neutro. Tape y ponga en funcionamiento durante unos segundos.

4.1.2 Desconecte la máquina y retire el enchufe del tomacorriente.

4.1.3 Durante la limpieza o secado hay que tener cuidado de no tocar la palas de la cuchilla, ya que son afiladas y pueden causar cortes.

4.1.4 El gabinete del aparato(motor) no debe ser limpiado con un chorro de agua . Nunca lo coloque debajo de la canilla o de manguera con agua.

Los niños se deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato

5. Problemas y posibles soluciones:

Problemas	Causas	Soluciones
La maquina no enciende	Falta de energia eléctrica	Verifique si esta conectado
	Problemas en el circuito Eléctrico	Llame a asistencia técnica
Olor a quemado o humo	Problemas en el circuito eléctrico	Llame a asistencia técnica
Producto no se licúa	Pedazos muy grandes impiden el contacto con la cuchilla	Corte en pedazos menores de aproximadamente 2,5 cm
	Cuchilla no afilada	Llame a asistencia técnica para que cambie la cuchilla
Cable eléctrico dañado	Falla en el transporte del equipo	Llame a asistencia técnica
Vaciamento del vaso	Problema en el sistema de sellado	Llame a asistencia técnica

TERMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía se otorga al producto contra cualquier defecto de fabricación o diseño que la hace inadecuada o inapropiada para el uso regular. Comprende la mano de obra y el reemplazo de piezas en la reparación de los defectos encontrados por la asistencia técnica SPOLU.

Fecha de venta ___ / ___ / ___ Factura N° _____ LOTE N° _____

IMPORTANTE

En caso de defectos entrar en contacto con su distribuidor.

SPOLU

Spolu-Benesse do Brasil Ltda.

Tel/Fax: +55 (17) 3546-2193/3546-3062/3546-3068/3546-2084

e-mail: spolu@spolu.com.br - www.spolu.com.br

Rua Lauro Sodré, 769 - Centro - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

"Debido a la mejora constante, los productos pueden cambiar sin previo aviso"

SPOLU

Manual de Instrucciones



Licuadora Inox

Baja Rotación

Modelos

SPL - 048/049/050/051/052

1. Introducción

1.1 Información Básica

1.1.1 El motor de la licuadora baja rotación está protegido por un termostato de seguridad. Si hay una sobrecarga de potencia o un recalentamiento, se desarma, lo que impide que el motor se quemé.

1.1.2 Los licuadores SPOLU tienen vaso y gabinete de acero inoxidable y tapa de aluminio.

1.1.3 Su función consiste en triturar los alimentos para la producción de sopas o simplemente extraer la pulpa de la fruta con adición de líquidos. La licuadora no tiene como función procesar mezclas espesas.

1.2 Características técnicas

Producto	Lic. BR 2L	Lic. BR 4L	Lic. BR 6L	Lic. BR 8L	Lic. BR 10L
Referencia	SPL - 048	SPL - 049	SPL - 050	SPL - 051	SPL - 052
Potencia [W]	700	700	1.000	1.000	1.000
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50
Voltaje [V]	220	220	220	220	220
Consumo [kW/h]	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00
Rotación [rpm]	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
Peso Liq. [Kg]	9,045	9,725	10,795	11,015	11,445
Altura [mm]	530	605	667	730	840

1.3 Precauciones necesarias

1.3.1 Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato

1.3.2 Esta unidad funciona con una única tensión. Revise su red eléctrica.

1.3.3 No conecte el aparato si cualquiera de los componentes (cable, enchufe, gabinete, Llave on/off) se encuentran aparentemente dañados.

1.3.4 Nunca use éste o cualquier otro aparato eléctrico si usted está mojado o descalzo.

1.3.5 Mantenga los enchufes e interruptores libres de exposición a líquido. Asegurese de que no haya contacto directo del enchufe o el cable con superficies húmedas.

1.3.6 Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

1.3.7 Desconecte el aparato si no está en uso o bajo vigilancia.

1.3.8 No toque las cuchillas. Nunca ponga su mano dentro de el vaso mientras está conectado o en uso.

1.3.9 Si hay bloqueo de cuchillas, desconecte la unidad antes de retirar los ingredientes que están bloqueando el funcionamiento de la misma.

1.3.10 No retire o coloque el vaso con la máquina en marcha.

1.3.11 No intente reparar o abrir la máquina, porque le hará perder la garantía.

1.3.11 Guarde el recibo y este manual.

1.3.12 Se recomienda el uso ininterrumpido durante un máximo de 40 minutos.

2. Instrucciones de uso

2.1 Conservación del aparato

2.1.1 Trabaje con su Licuadora sobre una superficie seca y estable preferentemente con 850mm de altura .

2.1.2 Coloque el vaso y retire la tapa.

2.1.3 Coloque los ingredientes cortados en porciones de 15-25 mm y añadir una cantidad de líquido para que la licuadora tenga un buen rendimiento

2.1.4 No intente moler/licuar productos muy duros, esto puede dañar la máquina o incluso hacer que la cuchilla pierda el corte antes de tiempo. Si esto ocurre, busque una asistencia técnica.

2.1.5 Coloque la tapa en el vaso antes de encender, mantener su mano sobre ella mientras el producto está en uso.

2.1.6 Desconecte el aparato después de usarlo.

⚠ ATENCIÓN
Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada.

3. Componentes

