

5. CUIDADOS ESPECIAIS NA LIMPEZA E COM O CARRINHO

5.1 Evite o uso de esponjas com palha de aço, objetos pontiagudos ou produtos abrasivos na limpeza do seu aparelho, isso pode arranhar a superfície e comprometer a proteção do aço inox e da pintura. Pode também haver o acúmulo de partículas de aço que enferrujam e contaminam partes em aço inox.

5.2 Substâncias ou soluções ácidas como vinagre, sucos de frutas, ácidos em geral; soluções salinas, graxas, partículas de aço comum e detergentes não neutros podem causar manchas ou pontos de corrosão nas partes metálicas do carrinho.

5.3 Todas as películas de proteção do aço inox devem ser removidas no processo de montagem. Resíduos de cola que fiquem impregnados no aço inox durante o processo de retirada da película, podem ser limpos facilmente com uma bucha e detergente neutro (lembramos que a parte da bucha a ser utilizada é a amarela, nunca utilize o lado verde pois pode riscar o aço inox), e se ainda assim restou algum resíduo de cola pode-se utilizar um pano macio e aplicar álcool, o qual removerá todo o restante da cola.

5.4 O processo de limpeza deve remover todos os resíduos de materiais que foram utilizados, pois esses podem manchar ou corroer as peças do carrinho se ficarem por um período muito prolongado em contato com as mesmas e exposto a intempéries.

TERMO DE GARANTIA

A Armon assegura ao proprietário consumidor desse carrinho a garantia de meses, referente ao prazo mínimo estabelecido por lei. Essa garantia é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência técnica autorizada Armon como sendo de fabricação.

Data da venda ___/___/___ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Armon responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por mau uso e transporte. Ao receber o produto deve ser verificado o estado de conservação no ato do recebimento. Conforme a condição do problema e análise do fabricante, a assistência técnica poderá acontecer no local mais próximo do cliente.



(17) 3546 2349

R. Aracaju, 205/2 - Pq. do Colégio - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

www.armon.com.br
armon@armon.com.br



(17) 3546 3068

Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.



ARMON

MANUAL DE INSTRUÇÕES CARRINHOS HOT DOG STANDARD



Imagens meramente ilustrativas.

Modelos: DSM - 005, DSP - 006, DSP - 006 Z

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1 As peças encontram-se dentro do depósito do chassi.
- 1.2 Retire as peças da embalagem e verifique todos os componentes.
- 1.3 Remova as películas de proteção.
- 1.4 Sempre controle o torque para que o aperto não seja excessivo.
- 1.5 Utilize uma chave de fenda ou Phillips para o torque.
- 1.6 Os parafusos se encontram junto ao cabo.
- 1.7 Higienizar todo o carrinho com pano úmido e sabão neutro antes de utilizá-lo.
- 1.8 Os pneus dos carrinhos de rodas pneumáticas devem ser calibrados uma vez por semana utilizando-se o máximo de 25 libras de pressão.

⚠ ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico (solventes) para tentar remover as películas protetoras ou limpar o carrinho.

2. COMPONENTES

- 2.1 Chassi (01 unidade)
- 2.2 Cabo anatômico (01 unidade)
- 2.3 Estante (01 unidade)
- 2.4 Puxador com parafuso Philips (01 unidade)
- 2.5 Tampa da caneca nº 16 (01 unidade)
- 2.6 Tampa das canecas nº 10 (01 unidade)
- 2.7 Caneca nº 10 (01 unidade)
- 2.8 Canecas nº 16 (03 unidade)
- 2.9 Parafusos roscas soberbas (12 unidades)
- 2.10 Parafusos franceses e porcas sextavadas (04 unidades)
- 2.11 Guarda sol (01 unidade)


4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / USO

- 4.1 Prenda o cabo anatômico ao chassi utilizando os 04 parafusos franceses e as 04 porcas sextavadas.
- 4.2 Parafuse a tampa menor no lado correspondente a caneca nº 16 usando 02 parafusos rosca soberba para cada dobradiça.
- 4.3 Parafuse a tampa maior no lado correspondente as canecas nº 10 usando 02 parafusos rosca soberba para cada dobradiça.
- 4.4 Encaixe a estante no chassi e a parafuse usando 04 parafusos rosca soberba.
- 4.5 Rosqueie o puxador na porta com o parafuso Philips.
- 4.6 Coloque o guarda sol no suporte localizado junto ao cabo anatômico.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referências	DSM - 005	DSP - 006	DSP - 006 Z
Estante	Galvanizada	Galvanizada	Inox
Rodas	Maciças	Pneumáticas	Pneumáticas
Peso	28 KG	30 KG	30 KG
Largura	500 MM	500 MM	500 MM
Comprimento	670 MM	670 MM	670 MM
Altura (até a estante)	1350 MM	1350 MM	1350 MM

Obs: Os modelos DSM 005-MY e DSP 006-MY não possuem estante e armário.




4.1

Imagens meramente ilustrativas.

Imagens meramente ilustrativas.

4.4



4.2

4.3